



GALENO ART Servicios al Cliente  
clientesart@galenoseguros.com.ar  
www.galenoseguros.com.ar  
0800-333-0808



## Autoelevadores

### Normas de seguridad para conductores de autoelevadores

Cuidamos lo más valioso, tu gente.



# Consejos útiles para evitar accidentes

## Controlar el vehículo antes de empezar a trabajar:

- **La dirección.**
  - **Los controles de dirección y velocidad.**
  - **La bocina.**
  - **Los frenos de servicio.**
  - **El freno de inmovilización.**
  - **Las horquillas.**
  - **El mástil.**
  - **El sistema de elevación e inclinación.**
  - **Verificar los neumáticos.**
  - **Ver si hay pérdidas de fluido hidráulico.**
  - **Comprobar que la batería esté correctamente cargada y conectada.**
  - **No fumar durante las operaciones.**
- 
- Respetar siempre la carga máxima.
  - Tomar la carga por el centro y con las uñas introducidas a fondo.
  - Llevar la carga baja e inclinada hacia atrás.
  - Asegurar el puente de carga.
  - Maniobrar el vehículo desde el asiento del conductor.
  - Abrocharse el cinturón de seguridad.
  - Si la carga obstruye la visión del conductor, circular marcha atrás.
  - Mirar siempre en el sentido de la marcha.

- No circular nunca con la carga levantada.
- Cuando se circula con cargas, hacerlo por pisos horizontales o por pendientes hacia arriba.
- Circular a velocidad moderada.
- Usar la bocina.
- No salir de la senda de circulación.
- No sacar los brazos o pies hacia afuera.
- No cambiar de dirección en una pendiente.
- No llevar pasajeros ni elevar personas.
- No permitir que alguien se sitúe cerca o debajo de la carga levantada.
- Conservar la distancia de tres autoelevadores con el de adelante.
- No ser un obstáculo cuando se estaciona.
- Apagar el motor para cargar combustible.

## Usar los elementos de protección personal:

- **Casco.**
- **Zapatos antideslizantes con puntera reforzada.**
- **Guantes de seguridad.**
- **Protección auditiva si es necesario.**
- **Antiparras.**